

Bruksanvisning

Actionkamera DV3300



Funktioner

Slutar-/väljarknapp

Plats

Micro

SD-kort
Mikrofon



On-/off-/lägesknapp

Mikro USB-
port

Statusindikator-
lampa

Lins

Mikro HDMI-port

Statusindikator-
lampa

Uppknapp



Högtalare

Skärm

Nedknapp
Meny

Laddningsstatus-
lampa

Spärr till batterilucka



Batterilucka

Vattentätt hus



Tillbehör



Vattentätt
hus



Fäste till
styre/påle



Fäste 1



Fäste 2



Fäste 3



Klisterfäste



USB-kabel



Fäste till
hjälm



Fäste



Remmar



Batteri

1. Video



Spela in video

2. Uppspelning (Event, video eller JPEG)



3. Inställningar (videoinställningar, fotoinställningar och systeminställningar)

Gå till videoläge och tryck på nedknappen för att komma åt videoinställningarna. Gå till fotoläge och tryck på nedknappen för att komma åt fotoinställningarna.

a. Videoinställningar:



Du kan sedan välja olika inställningar såsom

Videostorlek: 1080P 30fps eller 720p 60fps

Micro SD-kort	1080p 30fps	720p 60fps
32GB	240 min	320 min
16GB	120 min	160 min
8GB	60 min	80 min
4GB	30 min	40 min


Du kan också välja videokvalitet, sömlöst läge, vitbalansläge, rörelsedetektion – användbart i körläge så att du kan spara batteri och minne, samt visning av datumstämpel.

b. Fotoinställningar:



Du kan välja olika upplösningar upp till 12 MP, vitbalansläge, kör-/tidläge, burstläge, visning av datumstämpel.

c. Systeminställningar:



- 1) Ljud: On/Off, Start 1/2/3/Inget, Pip On/Off, Volym 0/1/2/3
- 2) Spänningsfrekvens: 50Hz/60Hz/Auto
- 3) Panelskydd (skärmsläckare): Off/1 min/3 min/5 min
- 4) Strömsparläge: Off/1 min/3 min/5 min
- 5) Datum och tid: ÅÅ/MM/DD
- 6) Språk: Engelska/enkel kinesiska/traditionell kinesiska/franska/spanska/italienska/portugisiska/nederländska/polska/ryska/japanska
- 7) Format: Nej/ja
- 8) IR-läge
- 9) Återställ allt: Nej/ja
- 10) Version

Filma och fota

För att filma och fota, klicka på OK-/slutarlägeknappen.

Lagring/Micro SD-kort

Den här kameran är kompatibel med mikro SD-kort, mikro SDHC-kort och mikro SDXC-kort med kapacitet för 4 GB, 16 GB och 32 GB. Du måste använda ett mikro SD-kort med klass 10-hastighet. Vi rekommenderar att du använder minneskort från kända märken för bästa resultat under aktiviteter med högvibration.

Ladda batteriet

Om du spelar in när batteriet når 0 % kommer kameran att spara filen innan den stängs av.

För att ladda batteriet:

1. Anslut kameran till en dator eller till ett USB-uttag.
2. Lampan för laddstatus kommer att lysa medan batteriet laddas.
3. När batteriet är fulladdat kommer lampan för laddstatus att slockna.